

Releu temporizator auto cu comanda negativa, 0-5 minute, iesire negativa, 12V/60A

Temporizare reglabila in intervalul: 0-5 minute

Tensiune de functionare: 12V curent continuu $\pm 20\%$

Curent de alimentare: 150mA activ, 15mA inactiv, 1mA standby *¹⁾

Curent maxim suportat de releu: 60A*²⁾

Numar cicluri suportate de releu: 10^5 *³⁾

Temperatura de operare: $-25^{\circ}\text{C} \div +55^{\circ}\text{C}$

Contacte: normal inchis (NC), normal deschis (NO) si +12V , standard auto 9.5mm comanda si masa, standard auto 6.3mm

Curent minim de comanda: 1mA



Descriere

Releu temporizator auto cu comanda negativa (minus), temporizare reglabila in intervalul 0-5 minute, iesire negativa -12V/60A, contacte normal inchis (NC), normal deschis (NO) si comun (C), "papuci" standard auto 9.5mm. Dupa aparitia tensiunii de alimentare, releul pastreaza legatura intre contactele C-NC (30-87a) pana la aparitia unui impuls negativ pe pinul de comanda, cand cupleaza contactele C-NO (30-87) si le mentine pe durata temporizarii. Dupa expirarea temporizarii dispozitivul cupleaza contactele C-NC(30-87a) indiferent de valoarea tensiunii de comanda. Daca tensiunea de alimentare dispare mai mult de 0.1 secunde, temporizatorul se dezactiveaza pana la urmatorul impuls de comanda.


Diagrama de conexiuni

T - temporizator

B1 - sursa de alimentare a temporizatorului (baterie 12V)

R1 – sarcina cuplata la B1 pe durata temporizarii (contactul 87 - NO)

R2 – sarcina cuplata la B1 in afara perioadei de temporizare (contactul 87a - NC)



COMANDA Bloc de comanda a temporizatorului

● - indicator luminos activ pe durata temporizarii


⌚ - buton reglaj temporizare

- *1) Curent de alimentare in mod activ inseamna curentul necesar alimentarii temporizatorului pe durata temporizarii (releul este anclasad), fara a include curentul sarcinii, in mod inactiv inseamna curentul necesar alimentarii temporizatorului dupa expirarea temporizarii simultan cu mentinerea semnalului de comanda negativ, iar in modul standby curentul de alimentare necesar dupa temporizare cu semnal de intrare pozitiv. Masuratorile sunt efectuate la o tensiune de alimentare de 12V si o temperatura ambianta de 25°C.
- *2) Curentul maxim suportat de contactele releului este de 80A, iar curentul nominal 60A.
- *3) Numarul de cicluri electrice suportate de releu la curentul nominal.


Utilizare

Se realizeaza conexiunile necesare la temporizator si se ajusteaza butonul de reglaj al temporizarii pentru perioada dorita. Datorita proprietatilor mecanice si electrice ale elementelor de reglaj miniaturale, marcasele de timp sunt doar pentru referinta. Durata efectiva a temporizarii trebuie cronometrata si realizate eventuale ajustari. La conectarea tensiunii de alimentare, temporizatorul pastreaza contactele C-NC (30-87a), (care sunt mentinute si cand tensiunea de alimentare lipseste), pana la aparitia unui semnal de comanda negativ. Activarea se face in momentul aparitiei semnalului negativ (front cazator), nu la disparitia lui si va cupla contactele C-NO (30-87), (indicatorul luminos va fi aprins) si va mentine contactul pe durata temporizarii, revenind la starea initiala C-NC (30-87a), cand timpul expira sau tensiunea de alimentare este intrerupta pentru un interval mai lung de 0.1secunde.

Date mecanice



Exemplu de utilizare



Comanda temporizată a rezistenței de zăburire

La apăsarea butonului, temporizatorul cuplează rezistența la „masă” pentru timpul stabilit din butonul de reglaj. Desigur circuitul trebuie prevăzut cu siguranță pe borna „+” a bateriei, dimensionată corespunzător conform consumului rezistenței de zăburire.

NOTA IMPORTANTA

Informațiile furnizate în acest document sunt considerate ca fiind corecte și sigure. Totuși, H&S Technologies NU își asumă nici o responsabilitate ca urmare a folosirii acestor informații. De asemenea H&S Technologies nu își asumă nici o responsabilitate ca urmare a folosirii dispozitivelor în sisteme ale caror defecțiuni pot produce pagube materiale sau vătămări corporale. Specificațiile publicate în acest document se pot schimba fără nici un avertisment. Această versiune a documentului suprascrie orice informații furnizate anterior. Dispozitivele H&S Technologies nu sunt autorizate pentru a fi utilizate ca și componente critice, de exemplu în sisteme de mentinere a vieții. Reproducerea parțială sau integrală a acestui document nu este permisă fără acceptul în scris.

H&S Technologies este reprezentată legal prin LUCA OVIDIU COSMIN P.F.A. .

www.hstech.ro

Ultima actualizare a acestui document: © 26 noiembrie 2012